

ADVERTENCIA - ¡Agua Muy Caliente!

CONTENIDO DEL KIT:

00674.0000 Brocha de Limpieza

01188.0000 Resorte de Descalcificación
(longitud de 20")

02766.1001 Kit de Copa de Asiento (Juego de 5)

38227.0000 Herramienta para Descalcificación del
Cabezal de Rociado



ADVERTENCIA - ¡NO use el resorte para limpiar el tubo del cabezal de rociado! Use la herramienta para Descalcificación del Cabezal de Rociado



1. Desconecte el poder de la percoladora y permita que el grifo se enfríe al tacto (Puede tomar varias horas).

NOTA: No es necesario desconectar la fuente de agua para este procedimiento.



2. Deje fluir el agua del grifo hasta que deje de fluir. Eleve la parte frontal de la percoladora aproximadamente 1" de modo que el agua esté confinada al tanque.



3. Quite el ensamblaje del mango y la tuerca de tapa del grifo girando la tuerca de tapa en el sentido contrarreloj, luego levantando para quitar. La tuerca sólo está apretada a mano, pero puede necesitar una herramienta de mano la primera vez que se quite.

NOTA: Tenga cuidado ya que el agua residual descargada puede estar CALIENTE.



4. Usando el cepillo de cerdas (No use cualquier otra herramienta), limpie el cuerpo del grifo para remover cualquier escama de cal.



5. Inserte el resorte para descalcificación a través de la parte superior del grifo y por la vía que lleva al tanque. Un resorte de descalcificación se extenderá 3 pulgadas del grifo, asegurando que llegue al tanque. Mueva hacia atrás y adelante varias veces hasta que la vía esté libre de cal.

NOTA: ¡No use el resorte para limpiar el tubo del cabezal de rociado!



6. Quite la vieja copa de asiento del grifo del ensamblaje del mango y tapa y reemplace la copa de asiento con una nueva. Vuelva a instalar la copa de asiento en el ensamblaje del grifo presionando firmemente para asegurar una conexión correcta (debería trabarse) Vuelva a instalar el ensamblaje del mango y la tuerca de tapa girando la tuerca en el sentido del reloj para apretar a mano.



7. Regrese la percoladora a nivel. Restaure el poder a la percoladora. ENCIENDA el calentador principal para permitir que se llene el tanque. Revise por fugas alrededor del grifo.



8. Haga correr agua a través del grifo hasta que ya no sean visibles señales de escamas de cal desprendidas.

Un grifo que funciona correctamente dispensará 5 onzas de agua en menos de 15 segundos. Si el grifo fluye más despacio, llame a Servicios Técnicos de BUNN al 800-286-6070.

Bunn-O-Matic Corporation

Post Office Box 3227, Springfield, Illinois 62708-3227

Phone (217) 529-6601 | Fax (217) 529-6644